



DESCRIERE PRODUS

Multumim ca a-ti achizitionat acest produs.
KT4000 este un produs de ultima generatie usor de folosit.
KT4000 este o telecomanda universală de aer conditionat cu 4000 coduri care inlocuieste 95% din telecomenzile de pe piata. Aceasta telecomanda are deasemenea ceas, temporizator si lanterna. Este una din cele mai bune alegeri pentru a inlocui o telecomanda originala.

Programare

Introduceti cele 2 baterii R3(de preferat alcaline)in locul pentru baterii. Alegeti una din metodele de programare (manuala sau automata).

Introducerea manuală a codului

1. Gasiti in tabel codul corespunzator aparatului De exemplu pentru AUX codurile sint 0297,0298,0299,0300,0451,0474 ,0475,2860.
2. Apasati tasta Set-up, introduceti codul din 4 cifre apoi memorati cu tasta enter. Codul introdus va fi afisat pe display.
3. Indreptati telecomanda spre aerul conditionat, apasati tasta Power si verificati daca functioneaza. Daca nu functioneaza incercati codul urmator sau incercati cautarea automata.

Căutarea automată a codului

- Daca nu cunoasteti modelul aparatului sau daca modelul nu apare in tabel va rugam executati urmatoorii pasi.
1. Indreptati telecomanda spre aparat, tineti apasat tasta SET-UP timp de 5 secunde, apoi eliberati tasta. Telecomanda intra in modul de cautare automata, pe afisaj se derulează codurile in ordine crescatoare.
 2. Atunci când aparatul primește codul corect emite un sunet. Apasati orice tasta a telecomenzii pentru a memora acest cod. Incercati si celelalte functii ale telecomenzii pentru a verifica daca codul gasit este corect. Daca nu, repetati din nou procedura de cautare automata pana gasiti codul corect.

Funcția « racire inteligenta »

In timpul verii, apasand tasta racire inteligenta temperatura va fi setata la 26°C. Dacă nu vă simțiti confortabil, puteti folosi temp "+" sau "-" pentru a regla temperatura.

Setarea Ceasului

1. Apasati butonul CLOCK. (ceasul palpaie).
2. Apasati time+ sau time- pentru a seta ora curentă.
3. Apasati butonul CLOCK până nu mai palpale. (Dacă nu apasati butonul CLOCK, telecomanda va seta automat ora).

Temporizator ON/OFF

Indiferent daca aparatul de aer conditionat este pornit sau oprit, puteti seta și dezactiva simultan cronometrul.

1. Apasati butonul ON(timer on). Pe displayul LCD va apare ora, palpaind. Apasati butoanele TIME + sau TIME- – pentru a seta ora dorită. Comanda va fi finalizată după 5 secunde.
2. Apăsati butonul OFF(timer off) Pe displayul LCD va apare ora, palpaind. Apasati butoanele TIME + sau TIME- – pentru a seta ora dorită. Comanda va fi finalizată după 5 secunde.

Daca apasati de 2 ori ON sau OFF functia timer va fi dezactiva.

Atentie

1. Dacă nu folosiți telecomanda pentru o anumita perioadă de timp scoateți bateriile din ea pentru a evita aparitia scurgerilor. Când contrastul afisajului scade, să schimbati bateriile. Dupa inlocuirea bateriilor nu este necesar sa setati din nou codul modelului.
2. Ecranul LCD afiseaza de obicei doar ora. Daca apasati tasta SET-UP displayul LCD va afisa codul setat. Apasati tasta ENTER pentru a reafisa ora.
3. Producatorul își pastreaza dreptul de a schimba caracteristicile.

Caracteristici tehnice

- Rază de actiune: 8 metri.
- Model baterii: AAA x 2.
- Dimensiune: L115mm x W45mm x D20mm.
- Greutate: 50g.